

# Disco de Limpieza 7100 Café

## Ficha Técnica



### Descripción

Disco de Limpieza para uso en máquinas con un rango entre 175 y 600 RPM (revoluciones por minuto)  
Diámetros: 13" - 17" - 20"  
Se conforma a pisos desnivelados.  
Espesor: 2 cm.

### Instrucciones de Uso

Usar en complemento con detergente removedor o desengrasante  
En superficies lisas: si el piso tiene dibujo bajo o sobre relieve, está roto o dañado se recomienda el uso de cepillos.

### Aplicaciones

Para lavado de pisos muy sucios.  
Remoción fuerte (total) de acabados viejos, ceras, grasas y suciedad acumulada.  
Usar en complemento con detergente removedor o desengrasante  
No usar en pisos blandos (Alfombras, madera, corcho, carpetas de caucho o similares, mármol con terminación "espejo").

### Códigos Fabricante

Stock Number	Descripción Producto	Medidas
61-5000-4453-4	Discos Limpieza 7100 café	13"
61-5000-4457-5	Discos Limpieza 7100 café	17"
61-5000-4460-9	Discos Limpieza 7100 café	20"

### Códigos Proveedor

Stock Number	Descripción Producto	Medidas
D13M00006	Discos Limpieza 7100 café	13"
D13M00007	Discos Limpieza 7100 café	17"
D13M00008	Discos Limpieza 7100 café	20"

### Mantenimiento, Precauciones

No usar en pisos blandos (Alfombras, madera, corcho, carpetas de caucho o similares, mármol con terminación "espejo").  
Después de su uso, para eliminar la suciedad acumulada, dejar en remojo con detergente removedor o desengrasante y enjuagar con agua a presión.  
No guardar sin limpiar el disco

#### Mantenimiento

Remueva el pad



Límpielo mientras esté húmedo.  
Si está seco, remojar en un compartimento con detergente removedor hasta que se suavice, luego enjuague el pad con agua caliente a presión.



Secar el pad colgándolo o colocándolo en posición vertical.



### Empaque u otras referencias

Contenido: 5 Discos x Caja.