



LU3M00001

Instrucciones de Uso

1. Remueva los restos de alimentos que estuvieran en la plancha o parrilla;
2. Aplique sobre la plancha, con una temperatura entre 149-177°C el producto líquido;
3. Distribuya el producto sobre toda la superficie de la plancha y refríe usando. Aplique una presión moderada para quitar trozos de comida incrustados en la plancha;
4. canal de grasa. Si es necesario, repetir pasos 2, 3;
5. Un paño puede ser utilizado para remover el exceso de residuo que estuvieran en la plancha. Hacerlo con la plancha desconectada.
6. Lave todos los productos utilizados durante la limpieza

QUICK CLEAN 3M LIMPIADOR PLANCHA 1LT

Limpiador de planchas y parrillas Scotch-Brite

Descripción

Poderoso, seguro y eficiente limpiador de planchas y parrillas que están en contacto con alimentos. Remueve fácilmente los restos de alimentos quemados y aceites presentes en las parrillas. No despidе vapores ni olores irritantes. Todos los componentes del producto son considerados seguros y no tóxicos.

Sus componentes son: glicerina, agua, carbonato de potasio, carbonato de sodio y colorante.

No contiene soda cáustica.

Listo para su uso para la limpieza de parrillas.

Se recomienda su uso con:

- Mango metal raspador Scotch-Brite
- Fibra raspador de planchas Scotch-Brite

Usos

Limpieza de planchas o parrillas en cocinas industriales, casinos, hoteles, bares, restaurantes y similares en industrias de alimentos.

Propiedades físicas

1. PH: 11,9
2. Solubilidad en agua: completa
3. Punto de ebullición: 120°C
4. Color : Amarillo fuerte transparente

Aprobado por la FDA

Todos los componentes están aprobados por la FDA (Food and Drug Administration de EE.UU.) para su uso en superficies en permanente contacto con alimentos

